

Содержание

Инструкция по настройке и эксплуатации PVR-4 USB - "Системы оповещения и регистрации переговоров"	2
--	----------

Инструкция по настройке и эксплуатации PVR-4 USB - "Системы оповещения и регистрации переговоров"

Данное руководство имеет сжатое представление для первичной настройки PVR-4 USB - «Системы оповещения и регистрации переговоров по телефонным линиям, каналам GSM, CDMA, с отправкой SMS, формированием отчетов об оповещении и записью процесса оповещения». Ссылка на описание устройства: http://niitomsk.ru/pvr4_mix.html Ссылка на руководство от производителя: http://niitomsk.ru/files/doc/pvr_4_i_211.pdf.pdf



При установке SIM карты нужно отключать прибор от сети. Также должны быть подключены телефонные линии и кабель Ethernet для полноценной работы устройства

From:

<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

<http://kb.nstu.ru/it:man:attention-box?rev=1676607741>

Last update: **2023/02/17 11:22**

