Содержание

Инструкция по настройке и эксплуатации PVR-4 USB - "Системы оповещения и регистрации переговоров" 2

Инструкция по настройке и эксплуатации PVR-4 USB - "Системы оповещения и регистрации переговоров"

Данное руководство имеет сжатое представление для первичной настройки PVR-4 USB - «Системы оповещения и регистрации переговоров по телефонным линиям, каналам GSM, CDMA, с отправкой SMS, формированием отчетов об оповещении и записью процесса оповещения». Ссылка на описание устройства: http://niitomsk.ru/pvr4_mix.html Ссылка на руководство от производителя: http://niitomsk.ru/files/doc/pvr_4_i_211.pdf.pdf

При установке SIM карты нужно отключать прибор от сети.
Также должны быть подключены телефонные линии и кабель Ethernet для полноценной работы устройства

From:
https://kb.nstu.ru/ - **База знаний НГТУ НЭТИ**

Permanent link:
https://kb.nstu.ru/it:man:attention-box?rev=1676607741

Last update: **2023/02/17 11:22**